DE VAKSHOP

Aanzuigdrijver 75 mm voor oppervlaktewater - 150 cm

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Waarvoor gebruik ik deze aanzuigdrijver?

Deze aanzuigdrijver met filterbuis is bedoeld voor het aanzuigen van oppervlaktewater uit een sloot, vaart of vijver. Het grote filteroppervlak verdeelt de waterinstroom en helpt grover vuil buiten de aanzuigleiding te houden. De filterbuis heeft een diameter van 75 mm en is in totaal 150 cm lang.

Welke aansluiting en slang heb ik nodig?

De opgegeven aansluiting is 1 1/4″ binnendraad. Kies een passende koppeling en een zuigslang die geschikt is voor onderdruk. Controleer de ruimte voor de filterbuis van 150 cm en de positie bij een wisselend waterpeil.

Hoe plaats ik de drijver?

Schakel de pomp uit voordat je de aanzuigleiding aansluit of onderhoudt. Plaats het filterdeel voldoende onder water en vrij van de bodem, oever en drijvend vuil. Voorkom dat de slang aan de drijver trekt. Maak alle verbindingen aan de zuigzijde luchtdicht met een geschikt afdichtmiddel en controleer de werking bij het laagste waterpeil.

Kan ik er een filterkous overheen plaatsen?

Ja. Voor de filterbuis van 75 mm past de maatgroep 75-90 mm. Controleer de beschikbare lengte en passing. Een extra kous kan meer vuil opvangen, maar kan ook vervuilen en de wateraanvoer beperken. Controleer en reinig daarom regelmatig.

Hoe onderhoud ik het filter en hoe schoon wordt het water?

Controleer het filter regelmatig en bij afnemende wateropbrengst. Zet de pomp uit, neem het filter veilig uit het water en verwijder bladeren, algen en ander vuil. Spoel voorzichtig schoon en controleer de buis, koppelingen en eventuele filterkous op beschadiging. Laat de pomp niet drooglopen. Een aanzuigfilter houdt niet alle fijne deeltjes of opgeloste stoffen tegen en maakt oppervlaktewater niet drinkbaar. De beschikbare wateropbrengst hangt onder meer af van pomp, zuighoogte, slanglengte en vervuiling. Voor dit product is geen vaste filterfijnheid of maximaal debiet opgegeven.

Montage en onderhoud

Schakel de pomp uit voordat je de aanzuigleiding aansluit of onderhoudt. Plaats het filterdeel voldoende onder water en vrij van de bodem, oever en drijvend vuil. Voorkom dat de slang aan de drijver trekt. Maak alle verbindingen aan de zuigzijde luchtdicht met een geschikt afdichtmiddel en controleer de werking bij het laagste waterpeil. Controleer het filter regelmatig en bij afnemende wateropbrengst. Zet de pomp uit, neem het filter veilig uit het water en verwijder bladeren, algen en ander vuil. Spoel voorzichtig schoon en controleer de buis, koppelingen en eventuele filterkous op beschadiging. Laat de pomp niet drooglopen.

Opgesteld door De Vakshop op basis van de beschikbare productgegevens. Controleer de passing en volg daarnaast de voorschriften van jouw pomp- of broninstallatie.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact