DE VAKSHOP

Losse manometer voor Presflo - 0-10 bar

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat ontvang ik bij dit artikel?

Eén losse manometer voor Presflo. De productfoto toont de drukmeter gemonteerd op een Presflo als voorbeeld. De pompschakelaar zelf is niet inbegrepen.

Schakelt deze manometer mijn pomp automatisch?

Nee. De manometer laat alleen de druk zien. De Presflo-pompschakelaar verzorgt de regeling; deze losse drukmeter voegt geen droogloop- of motorbeveiliging toe.

Past de manometer op iedere pompbesturing?

Nee. Hij is bedoeld voor de daarvoor geschikte Presflo-aansluiting. Controleer vóór bestellen het model en de bevestiging van jouw Presflo. Ga niet uit van een universele ¼-inch schroefaansluiting.

Hoe monteer ik de manometer?

Maak de pomp spanningsloos en de leiding drukloos. Laat de drukmeter volgens de Presflo-onderdelentekening monteren met de bijbehorende passende afdichting en bevestiging. Controleer daarna op lekkage.

Mag mijn installatie dan ook tot 10 bar werken?

De schaal loopt tot 10 bar, maar de maximale druk van de totale installatie wordt bepaald door het zwakste onderdeel. Een schaalwaarde verhoogt de toegestane werkdruk van de pomp, regeling of leiding niet.

Let op bij gebruik

Schakel de pomp spanningsloos en maak de installatie volledig drukloos vóór demontage. Controleer draadmaat, passende afdichting en mechanische belasting. Houd kracht van gereedschap weg van de kunststof pompschakelaar. Test de gemonteerde verbinding op lekkage voordat de installatie normaal wordt gebruikt.

Bijbehorende fabrikantdocumentatie

Fabrikantenhandleiding en conformiteitsverklaring - Presflo

Controleer altijd het typeplaatje en de meegeleverde installatievoorschriften van de pomp en regeling.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact