DE VAKSHOP

DG Flow Presflo pompschakelaar 1,5 bar - zonder bekabeling

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Hoe schakelt deze Presflo de pomp in en uit?

De pomp start wanneer de druk onder de vaste inschakeldruk van 1,5 bar daalt. Hij stopt wanneer er geen water meer wordt gevraagd of het debiet onder ongeveer 2 liter per minuut komt. Het apparaat regelt niet het toerental of een constante werkdruk.

Wat ontvang ik bij deze uitvoering?

Je ontvangt één Presflo-pompschakelaar zonder stekker en pompbekabeling. De manometer is een los verkrijgbaar accessoire. Kies de bekabelde PF1215 als je de uitvoering met koppeling en 40 cm bekabeling zoekt.

Welke pomp kan ik aansluiten?

Gebruik een geschikte eenfasepomp op 230 V. Controleer de toegestane motorstroom op het typeplaatje; de Presflo-serie heeft verschillende elektrische uitvoeringen. De pomp moet ten minste 2,5 bar kunnen opbouwen en de hoogste kraan moet binnen de toegestane hoogte boven de schakelaar liggen.

Kan ik hiermee een heel kleine druppelzone aansturen?

Let op de stopgrens van ongeveer 2 l/min. Een zone die minder water vraagt kan herhaald schakelen veroorzaken. Stem het debiet, eventuele drukvatoplossing en de regeling op elkaar af. De Presflo biedt beveiliging tegen te vaak starten, maar verhelpt de oorzaak niet.

Hoe monteer en onderhoud ik de Presflo?

Monteer in de persleiding met de pijl in de waterstroomrichting en volg de fabrikanttekening. Horizontale of verticale plaatsing is mogelijk. Vul de pomp via de daarvoor bedoelde vulopening, niet via de uitlaat van de Presflo. Bij vorst de installatie tijdig aftappen en beschermen.

Let op bij gebruik

Laat de elektrische aansluiting en instelling door een vakbekwame installateur uitvoeren. Schakel de voeding uit en maak het watersysteem drukloos vóór montage of onderhoud. Vul de pomp volgens de pomphandleiding, bescherm tegen vorst en houd elektrische aansluitingen droog. Controleer spanning, motorstroom en pompdruk; een ingebouwde droogloopbeveiliging vervangt geen veilige installatie.

Bijbehorende fabrikantdocumentatie

Fabrikantenhandleiding en conformiteitsverklaring - Presflo

Technische brochure - DG Flow Presflo-serie

Controleer altijd het typeplaatje en de meegeleverde installatievoorschriften van de pomp en regeling.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact