DE VAKSHOP

Aquaberg 4316 vloerput 150 × 150 mm - zijuitloop 50 mm

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Hoeveel inbouwruimte heeft deze vloerput nodig?

De fabrikant vermeldt 107-137 mm inbouwhoogte. Houd daarnaast rekening met de leidingloop, benodigde vloeropbouw en de waterdichte aansluiting. De fabrikant geeft een instelbare inbouwhoogte van 107-137 mm op. Stel de bovenrand af op de afgewerkte vloer en behoud de juiste positie van de afdichting.

Hoeveel water kan deze put afvoeren?

De opgegeven capaciteit is 0,70 liter per seconde, gemeten met 20 mm water boven het rooster. De werkelijke afvoer hangt ook af van de leiding, beluchting en vervuiling. Stem de put af op de totale watertoevoer; de waarde is geen garantie voor elke doucheopstelling.

Heeft deze put een emmer of een waterslot?

Dit model heeft een uitneembaar waterslot van 50 mm, maar geen aparte vuilvangemmer. Het gevulde waterslot vormt de afsluiting tegen rioollucht.

Hoe onderhoud ik het rooster en waterslot?

Verwijder rooster en uitneembaar waterslot voor reiniging, verwijder haren en vuil en plaats de onderdelen correct terug. Vul het waterslot daarna met schoon water. Controleer bij weinig gebruik of het water niet is verdampt. Kies reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor zowel de kunststof behuizing als het rooster en de afdichtingen. Spoel goed na. RVS kan door onder meer zuren, chloor en zout worden aangetast; het is niet onbeperkt bestand tegen chemicaliën. Meng geen reinigingsmiddelen.

Hoe bouw ik de put waterdicht in?

Bepaal vóór het instorten de hoogte van de afgewerkte vloer en de ruimte voor de afvoer. Ondersteun de put, sluit de leiding spanningsvrij aan en voer een waterproef uit. Werk de aansluiting op de vloerafdichting uit volgens het gekozen afdichtingssysteem. Alleen voegen of een rand kit maakt de vloerconstructie niet automatisch waterdicht. Volg de Aquaberg-plaatsingsinstructie bij Documenten.

Let op bij gebruik

Bepaal vóór het instorten de hoogte van de afgewerkte vloer en de ruimte voor de afvoer. Ondersteun de put, sluit de leiding spanningsvrij aan en voer een waterproef uit. Werk de aansluiting op de vloerafdichting uit volgens het gekozen afdichtingssysteem. Alleen voegen of een rand kit maakt de vloerconstructie niet automatisch waterdicht. Kies reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor zowel de kunststof behuizing als het rooster en de afdichtingen. Spoel goed na. RVS kan door onder meer zuren, chloor en zout worden aangetast; het is niet onbeperkt bestand tegen chemicaliën. Meng geen reinigingsmiddelen. Een opgegeven roosterbelasting geldt niet automatisch als verkeersklasse van de complete ingebouwde put. Gebruik de put niet zonder passende onderbouwing in een voertuigzone.

Bijbehorende documentatie

Aquaberg - plaatsing, onderhoud en maatvoering

Aquaberg - materiaalbestendigheid en onderhoud

Aquaberg 4316 - actuele productgegevens

Deze praktische handleiding is gebruiksinformatie van De Vakshop, geen CE-verklaring of kwaliteitscertificaat. Volg de officiële instructies voor de geleverde uitvoering.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact