**DE VAKSHOP**

# Martens PVC HWA-bocht 45° - 1 lijmmof en spie

## Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

## Wat betekent 1 x LM?

LM staat voor lijmmof: een vrouwelijke aansluiting waarin de passende buis wordt gestoken. De andere zijde van deze bocht is een normaal spie-eind.

## Wat is het verschil met een verjongde bocht?

Kies de nominale buitendiameter van de bijbehorende HWA-buis en de juiste aansluitvorm. Een gewone spie past in een passende mof; een verjongd uiteinde is gemaakt om in het bijbehorende buiseind te steken. Pas de onderdelen droog en controleer kleur en uitvoering vóór montage.

## Welke hoek heeft deze bocht?

De fabrikant vermeldt 45 graden voor de aangeboden uitvoeringen. Gebruik die waarde om de leidingloop te bepalen en controleer vóór montage of de buizen zonder spanning aansluiten.

## Moet ik de bocht altijd lijmen?

Volgens de Martens kluswijzer hoeven verbindingen in een verticale HWA-leiding niet verlijmd te worden als het bovenste deel in het onderste deel steekt. Bij plaatsing onder de grond schrijft Martens verlijming voor. Volg voor andere situaties de montagevoorschriften. Reinig lijmvlakken, gebruik geschikte PVC-lijm en respecteer de uithardingstijd. Lijm geen rubbermanchet vast.

## Kan ik de bocht op een persleiding gebruiken?

Voor hemelwaterafvoer onder vrij verval. Gebruik deze HWA-onderdelen niet als drukleiding, drinkwaterleiding of pompaanvoer. Stem buisdiameter, gootuitlopen en aansluitingen samen af op het dakoppervlak en de regenbelasting.

## Let op bij gebruik

Zorg voor veilige toegang tot de gevel, stevige bevestigingen en voldoende uitzettingsruimte. Controleer maat en passing vóór montage. Houd afvoer en inspectiepunten bereikbaar en vrij van vuil. Neem bij PVC-lijm de veiligheids- en verwerkingsvoorschriften in acht.

## Bijbehorende documentatie

Martens kluswijzer - hemelwaterafvoer

Martens catalogus - ronde hemelwaterafvoer (uittreksel)

KOMO K14483-7 - gemarkeerde HWA-bochten en T-stukken

Praktische handleiding van De Vakshop op basis van Martens fabrikantdocumentatie. Controleer de gekozen uitvoering en volg ook de originele montagevoorschriften.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact