

PE klikmof voor kabelbeschermbuis - 40 tot 125 mm

Praktische handleiding

Gebruiksaanwijzing van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Waarvoor is deze klikmof bedoeld?

Met deze zwarte PE-klikmof verbind je twee passende uiteinden van kabelbeschermbuis. De mof is bedoeld voor een geribbelde kabelbeschermingsbuis van dezelfde nominale maat. Kies uit 40, 50, 63, 75, 90, 110 of 125 mm en controleer ook of het ribprofiel past.

Kan ik buizen met verschillende diameters verbinden?

Kies de klikmof op de maat van beide buiseinden: een 63 mm mof hoort bij twee passende buizen van 63 mm. Deze rechte klikmof is geen verloop tussen verschillende diameters. Controleer bij buizen van een ander merk ook de profielvorm en de passing.

Hoe monteert u de klikmof?

Maak de buiseinden recht en schoon en verwijder scherpe bramen die een kabel kunnen beschadigen. Schuif beide uiteinden volgens het passende kliksysteem in de mof. Controleer dat de vergrendeling aan beide zijden vastzit en dat de binnenzijde vrij blijft voor de kabel. Forceer geen verkeerde maat en gebruik geen PVC-lijm voor deze PE-klikverbinding.

Is de klikverbinding waterdicht?

De klikmof maakt een mechanische verbinding tussen kabelbeschermbuizen. Dat is geen automatische garantie op waterdichtheid. Voor een waterdichte verbinding zijn een daarvoor geschikt systeem en de bijbehorende afdichtingen nodig. Gebruik deze mof niet als drukwaterkoppeling.

Waar controleert u op vóór het afdekken?

Controleer vóór het afdekken of de mof en de buiseinden onbeschadigd zijn en de klikverbinding goed vastzit. Houd zand en vuil buiten de kabelroute. Vervang een gebroken of vervormde mof en maak de buisroute vrij voordat je kabels intrekt.

Montage en onderhoud

Maak de buiseinden recht en schoon en verwijder scherpe bramen die een kabel kunnen beschadigen. Schuif beide uiteinden volgens het passende kliksysteem in de mof. Controleer dat de vergrendeling aan beide zijden vastzit en dat de binnenzijde vrij blijft voor de kabel. Forceer geen verkeerde maat en gebruik geen PVC-lijm voor deze PE-klikverbinding. De klikmof maakt een mechanische verbinding tussen kabelbeschermbuizen. Dat is geen automatische garantie op waterdichtheid. Voor een waterdichte verbinding zijn een daarvoor geschikt systeem en de bijbehorende afdichtingen nodig. Gebruik deze mof niet als drukwaterkoppeling. Controleer vóór het afdekken of de mof en de buiseinden onbeschadigd zijn en de klikverbinding goed vastzit. Houd zand en vuil buiten de kabelroute. Vervang een gebroken of vervormde mof en maak de buisroute vrij voordat je kabels intrekt.

Praktische productinformatie van De Vakshop. De technische grenzen en eventuele keurmerken moeten blijken uit de documentatie van de exact geleverde uitvoering.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact