

Claber Multifunction 8654 sproeier

Praktische gebruiksinformatie

Eigen informatie van De Vakshop, gebaseerd op de productgegevens. Dit document is geen fabrikantcertificaat of CE-verklaring. Volg ook de instructies bij het geleverde product.

Voor het aansluiten

Sluit de watertoevoer af. Controleer het product, de slang en de koppeling op beschadiging. Gebruik een passende aansluiting en voorkom spanning op de slang.

In gebruik nemen

Zet de watertoevoer geleidelijk open. Controleer de verbinding op lekkage en stel de waterafgifte af op de toepassing. Richt een krachtige straal niet op personen of kwetsbare planten.

Hoe kies ik een sproeipatroon?

Draai de keuzeschijf boven op de sproeier naar het gewenste patroon. Er zijn zes sproeipatronen.

Hoe groot is het maximale beregeningsoppervlak?

Het opgegeven maximum is 64 m², met een maximale sproeidiameter van 8 meter. De uitkomst hangt af van de waterdruk.

Wat is de werkdruk?

De opgegeven werkdruk is 1 tot 4 bar.

Hoeveel water gebruikt de sproeier bij 2 bar?

Bij 2 bar bedraagt het opgegeven waterverbruik 24,7 liter per minuut.

Na gebruik

Sluit de watertoevoer af en laat de druk weg voordat je de koppeling losmaakt. Laat het product leeglopen en berg het vorstvrij op. Controleer bij een afwijkend sproeibeeld eerst de watervoorziening en eventuele vervuiling.

Vragen over jouw aansluiting of toepassing? devakshop.nl/pages/contact