

# Claber Compact-12 8748 zwenksproeier

## Praktische gebruiksinformatie

Eigen informatie van De Vakshop, gebaseerd op de productgegevens. Dit document is geen fabrikantcertificaat of CE-verklaring. Volg ook de instructies bij het geleverde product.

### Voor het aansluiten

Sluit de watertoevoer af. Controleer het product, de slang en de koppeling op beschadiging. Gebruik een passende aansluiting en voorkom spanning op de slang.

### In gebruik nemen

Zet de watertoevoer geleidelijk open. Controleer de verbinding op lekkage en stel de waterafgifte af op de toepassing. Richt een krachtige straal niet op personen of kwetsbare planten.

### Hoeveel sproeigaten en standen heeft de Compact-12?

De sproeier heeft twaalf sproeigaten en vijf instelbare beregeningsstanden.

### Wat is het maximale bereik?

Volgens de sproeitabel is het maximale oppervlak 192 m<sup>2</sup> bij 3 bar, met een bereik van 17,5 bij 11 meter.

### Geeft een hogere druk altijd een groter oppervlak?

Nee. Bij 4 bar vermeldt de tabel 165 m<sup>2</sup>, tegenover 192 m<sup>2</sup> bij 3 bar. Stem de druk af op het gewenste sproeibeeld.

### Hoeveel water verbruikt de Compact-12 bij 2 bar?

Het opgegeven waterverbruik bij 2 bar is 12,4 liter per minuut.

### Na gebruik

Sluit de watertoevoer af en laat de druk weg voordat je de koppeling losmaakt. Laat het product leeglopen en berg het vorstvrij op. Controleer bij een afwijkend sproeibeeld eerst de watervoorziening en eventuele vervuiling.

Vragen over jouw aansluiting of toepassing? [devakshop.nl/pages/contact](https://devakshop.nl/pages/contact)