

GF Sideral zwenksproeier met 18 sproeimonden

Praktische gebruiksinformatie

Eigen informatie van De Vakshop, gebaseerd op de productgegevens. Dit document is geen fabrikantcertificaat of CE-verklaring. Volg ook de instructies bij het geleverde product.

Voor het aansluiten

Sluit de watertoevoer af. Controleer het product, de slang en de koppeling op beschadiging. Gebruik een passende aansluiting en voorkom spanning op de slang.

In gebruik nemen

Zet de watertoevoer geleidelijk open. Controleer de verbinding op lekkage en stel de waterafgifte af op de toepassing. Richt een krachtige straal niet op personen of kwetsbare planten.

Hoeveel sproeimonden heeft de GF Sideral?

De metalen zwenkarm heeft achttien messing sproeimonden.

Kan ik de sproeihoek instellen?

Ja. De sproeihoek is traploos verstelbaar van 20° tot 100°.

Voor welke vorm gazon is hij geschikt?

De zwenksproeier is bedoeld voor rechthoekige oppervlakken. Stem de zwenkbeweging af op het gazon.

Hoe reinig ik de sproeimonden?

Er wordt een reinigingspen meegeleverd voor het reinigen van de sproeimonden. Sluit het water af voordat je hiermee werkt.

Na gebruik

Sluit de watertoevoer af en laat de druk weg voordat je de koppeling losmaakt. Laat het product leeglopen en berg het vorstvrij op. Controleer bij een afwijkend sproeibeeld eerst de watervoorziening en eventuele vervuiling.

Vragen over jouw aansluiting of toepassing? devakshop.nl/pages/contact