

Instelbare anti-leegloopklep voor sproeiers

Praktische gebruiksinformatie

Eigen informatie van De Vakshop, gebaseerd op de productgegevens. Dit document is geen fabrikantcertificaat of CE-verklaring. Volg ook de instructies bij het geleverde product.

Gebruik en productkeuze

Controleer de gekozen uitvoering en de passende aansluitingen of gereedschapspunten. Gebruik onderstaande productinformatie samen met de instructies bij het geleverde product.

Waarvoor is deze tussenklep bedoeld?

Om ongewenst leeglopen van beregeningsleidingen via laaggelegen sproeiers te beperken.

Welke maat moet ik kiezen?

HC-50 is de 1/2" uitvoering en HC-75 de 3/4" uitvoering. Controleer de draadmaat van sproeier en toevoer.

Waar wordt de klep gemonteerd?

Tussen een passende toevoeraansluiting en de sproeier, in de aangegeven stromingsrichting.

Vervangt deze klep een gecertificeerde drinkwaterbeveiliging?

Nee. Gebruik hiervoor alleen een voorziening die geschikt is voor de betreffende drinkwatertoepassing.

Wat controleer ik na montage?

Controleer op lekkage en of de sproeier bij de beschikbare systeemdruk goed opent en functioneert.

Veilig werken

Sluit bij demontage of vervanging van onderdelen de watertoevoer af en laat de druk weg. Forceer draadverbindingen en afstelpunten niet. Controleer na werkzaamheden de werking en eventuele lekkage.

Vragen over jouw aansluiting of toepassing? devakshop.nl/pages/contact