

PE eindstop voor filterbuis

Passing controleren en veilig voorbereiden

Zwarte PE inslagdop voor een eind- of bodemafsluiting van passende filterbuis. Verkrijgbaar in nominale maten 40, 50, 63, 75, 90, 110 en 125 mm. De vorm kan per maat afwijken.



Benodigheden

De gekozen dop en filterbuis, maatvoering van de buis, een schuifmaat of geschikt meetgereedschap, een schone doek en stabiele ondersteuning. Gebruik montagegereedschap alleen als dat voor deze combinatie is voorgeschreven.

Zo pak je het aan

1. Identificeer de filterbuis

Noteer nominale maat, materiaal, wanddikte en werkelijke binnenmaat. Dezelfde maatnaam garandeert niet dat elke filterbuis op deze dop past.

2. Inspecteer de onderdelen

Controleer dop en buiseind op scheuren, vervorming en vuil. Houd filteropeningen en de binnenzijde schoon.

3. Laat de passing bevestigen

Vergelijk de gegevens van buis en dop. Vraag bij twijfel bevestiging voor precies deze combinatie voordat je de dop definitief monteert.

4. Monteer volgens de passende instructie

Ondersteun de buis en plaats de dop recht. Montagekracht en insteekdiepte zijn niet gespecificeerd in de beschikbare productgegevens. Laat de montage daarom volgens de instructie voor de bevestigde combinatie uitvoeren; forceer of verwarm de delen niet.

5. Controleer vóór plaatsing

Controleer of de dop recht, onbeschadigd en volgens de bevestigde montagewijze vast zit. Laat de verbinding beoordelen voordat de filterbuis wordt neergelaten of onbereikbaar wordt.

Controle & onderhoud

PE eindstop voor filterbuis



Veelgemaakte fouten

Wat merk je?	Wat doe je?
Dop zit los of scheef	Niet gebruiken. Controleer wanddikte en werkelijke passing; vul de speling niet op met willekeurige kit of tape.
Veel kracht nodig	Stop. Controleer maat, bramen en uitlijning. Sla niet op goed geluk door.
Buisrand of dop beschadigd	Vervang het beschadigde onderdeel. Verberg een scheur niet met lijm.

Onderhoud en controle

Controleer de afsluiting vóór iedere nieuwe plaatsing zolang deze bereikbaar is. Bij een bestaande bron zijn storingen niet automatisch aan de dop toe te schrijven; laat de filteropbouw en waterwinning als geheel beoordelen.

Geschiktheid en grenzen

De opgegeven productgrens is 10 bar bij maximaal 20 °C. Dat is geen bevestiging dat de filterbuis, de passing of de complete installatie die druk aankan. Een nominale maat is geen vastgelegde insteek- of passingstolerantie.

Bronnen en verdere instructies

[Productgegevens, nominale maten en toepassingsgrenzen](#)

Samengesteld door De Vakshop op basis van de genoemde bronnen, geraadpleegd op 28 september 2026. Deze praktische gids is geen fabrieksdocument of certificaat. Volg de instructies en het etiket van de geleverde uitvoering.

Vragen over de juiste uitvoering? [Neem contact op met De Vakshop](#). Houd product, maat en toepassing bij de hand.