DE VAKSHOP

Martens nooduitloop lood - 60 × 200 mm

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat is de functie van een nooduitloop?

Hij voert water af wanneer het waterniveau op het dak de ontworpen noodafvoerhoogte bereikt. Dat kan nodig zijn bij overbelasting of verstopping van de reguliere afvoer.

Werkt de nooduitloop als waterbuffer?

Nee. Hij is een afvoeropening en slaat geen regenwater op. Een juiste plaats, hoogte en vrije uitstroom zijn nodig voor de bedoelde werking.

Mag ik de nooduitloop aan de gewone afvoer koppelen?

Een noodafvoer moet volgens het dakafvoerontwerp kunnen functioneren wanneer de gewone afvoer onvoldoende werkt. Sluit hem daarom niet zonder beoordeling aan op hetzelfde mogelijk geblokkeerde traject.

Waar moet de opening worden geplaatst?

Laat de plaats, hoogte en capaciteit afstemmen op dakoppervlak, toelaatbare waterstand en draagkracht van de dakconstructie. De maat 60 × 200 mm alleen bepaalt niet of de noodafvoer toereikend is.

Wat moet ik bij onderhoud controleren?

Controleer dat de nooduitloop niet is dichtgezet, afgedekt of verstopt en dat uitstromend water veilig weg kan. Inspecteer ook de aansluiting op de dakbedekking.

Let op bij gebruik

Werk alleen met veilige toegang tot het dak en passende valbeveiliging. Voorkom beschadiging van de dakbedekking en werk zorgvuldig bij scherpe metaalranden. Gebruik een verwerking en afdichting die geschikt zijn voor het materiaal. Houd waterafvoer, noodafvoer en ventilatieopeningen vrij.

Bijbehorende documentatie

Martens kluswijzer - hemelwaterafvoer

Martens catalogus - platdakafvoer (uittreksel)

Deze praktische gebruiksinformatie is opgesteld door De Vakshop. De fabrikantcatalogus beschrijft de uitvoering. Stem montage en dakafdichting ook af op de voorschriften van de gebruikte dakbedekking.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact