DE VAKSHOP

Martens HWA-ontlastput - 150 × 150 mm

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Wat doet een ontlastput?

Een goed geplaatst ontlastpunt biedt een uitweg als water niet snel genoeg verder kan afstromen. De werking hangt af van de aanleg en het vrije ontlastniveau; het onderdeel garandeert op zichzelf geen bescherming tegen wateroverlast.

Welke maat is 150 × 150 mm?

Dat is de vierkante bovenmaat. De ronde afvoeraansluiting is 80 of 100 mm, afhankelijk van de gekozen variant.

Waar moet de put komen?

Kies een bereikbare plaats waar ontlastend water veilig weg kan stromen. Laat de put niet afgedekt of begraven raken en stem de hoogte af op de omgeving en het afvoerontwerp.

Kan ik er met een auto overheen rijden?

Er is voor deze aangeboden uitvoering geen verkeersbelastingsklasse opgegeven. Gebruik hem daarom niet als overrijdbare straatkolk of putdeksel.

Hoe onderhoud ik de ontlastput?

Houd de bovenopening en aansluiting vrij van bladeren, grond en vuil. Controleer regelmatig of het afvoer- en ontlastpunt bereikbaar en open blijft.

Let op bij gebruik

Zorg voor veilige toegang tot de gevel, stevige bevestigingen en voldoende uitzettingsruimte. Controleer maat en passing vóór montage. Houd afvoer en inspectiepunten bereikbaar en vrij van vuil. Neem bij PVC-lijm de veiligheids- en verwerkingsvoorschriften in acht.

Bijbehorende documentatie

Martens kluswijzer - hemelwaterafvoer

Martens catalogus - ronde hemelwaterafvoer (uittreksel)

Praktische handleiding van De Vakshop op basis van Martens fabrikantdocumentatie. Controleer de gekozen uitvoering en volg ook de originele montagevoorschriften.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact