DE VAKSHOP

VDL platte rubber afdichtring voor draadkap

Praktische handleiding

Gebruiksinformatie van De Vakshop. Volg daarnaast de installatievoorschriften van de fabrikant voor het geleverde model.

Waarvoor dient deze afdichtring?

Deze platte rubber afdichtring verzorgt de afdichting in een passende VDL-draadkap. De ring wordt tussen het vlakke afdichtvlak van de kap en de aansluitzijde geklemd. De nominale maat loopt van 1/2″ tot en met 4″; kies de uitvoering die bij de draadkap hoort.

Hoe kies ik de juiste maat?

De inchmaat is de bijbehorende draadkapmaat. Het is geen rechtstreeks gemeten binnen- of buitendiameter van de rubberring. Vergelijk bij vervanging ook de bestaande ring, de dikte en het afdichtvlak. Een ring voor een tankdoorvoer of een driedelige koppeling is niet automatisch uitwisselbaar.

Hoe vervang ik de rubberring?

Schakel een aangesloten pomp uit en maak de leiding volledig drukloos. Neem de oude ring uit de kap, maak de afdichtvlakken schoon en controleer ze op beschadiging. Plaats één passende ring vlak in de kap, zonder vouwen of verdraaiing. Monteer de kap recht en gelijkmatig en controleer vervolgens op lekkage.

Moet ik lijm of tape gebruiken?

Deze ring dicht af door samenpersen tussen de juiste vlakken. Gebruik geen PVC-lijm op het rubber en leg geen meerdere ringen op elkaar om een verkeerde maat te corrigeren. Tape op de schroefdraad vervangt de bedoelde vlakke rubberafdichting niet.

Wanneer moet ik de ring vervangen?

Vervang een ring die gescheurd, uitgedroogd, blijvend vervormd of beschadigd is. Controleer bij lekkage ook de kap en het tegenvlak. De ring geeft een aansluiting geen zelfstandige PN-drukklasse. Houd de druk- en temperatuurgrenzen van de bijbehorende kap en de volledige installatie aan. Controleer de rubberkwaliteit en de bestendigheid voordat je de ring met chemicaliën gebruikt.

Montage en onderhoud

Schakel een aangesloten pomp uit en maak de leiding volledig drukloos. Neem de oude ring uit de kap, maak de afdichtvlakken schoon en controleer ze op beschadiging. Plaats één passende ring vlak in de kap, zonder vouwen of verdraaiing. Monteer de kap recht en gelijkmatig en controleer vervolgens op lekkage. Deze ring dicht af door samenpersen tussen de juiste vlakken. Gebruik geen PVC-lijm op het rubber en leg geen meerdere ringen op elkaar om een verkeerde maat te corrigeren. Tape op de schroefdraad vervangt de bedoelde vlakke rubberafdichting niet. De ring geeft een aansluiting geen zelfstandige PN-drukklasse. Houd de druk- en temperatuurgrenzen van de bijbehorende kap en de volledige installatie aan. Controleer de rubberkwaliteit en de bestendigheid voordat je de ring met chemicaliën gebruikt.

Bijbehorende fabrikantdocumentatie

VDL-productblad van de bijbehorende draadkap 3.40

Het meegeleverde VDL-productblad gaat over de bijbehorende draadkap 3.40. De bouwmaten en drukklassen daarin horen bij de kap en zijn geen afmetingen of zelfstandige drukklasse van deze losse ring.

Vragen over jouw toepassing? devakshop.nl/pages/contact