

Zinken mastgoot M37

Montage en onderhoud

Controle vooraf

Controleer de goot op transportschade en toets de M37-profielmaat aan de gekozen beugels en hulpstukken. Levering: één gootdeel van 3 meter, materiaaldikte 0,8 mm. Laat de benodigde afvoercapaciteit beoordelen op dakoppervlak en aantal uitlopen.

Ondersteunen en verbinden

Kies de beugel voor de montageondergrond. Verdeel de beugels met maximaal 600 mm tussenruimte en monteer met afschot naar de uitloop. Laat gootdelen afwaterend overlappen en laat soldeerverbindingen vakkundig uitvoeren.

Ruimte voor beweging

De goot moet kunnen uitzetten en krimpen. Klem hem niet vast in de beugels. Laat bij lange goottrajecten, hoeken en vaste aansluitingen beoordelen waar expansievoorzieningen nodig zijn.

Veilig monteren

De randen kunnen scherp zijn. Gebruik geschikte handschoenen en veilige toegang tot de dakrand. Houd bij solderen rekening met hete delen en brandbare dakmaterialen. Laat specialistisch werk door een vakman uitvoeren.

Onderhoud en opslag

Bewaar de goot droog en voorkom condens tussen gestapelde delen. Verwijder bladeren en vuil, houd uitlopen vrij en controleer verbindingen regelmatig op lekkage. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.

Over deze handleiding

Praktische informatie van De Vakshop, geen fabriekscertificaat. De montage moet passen bij de bouwsituatie en de voorschriften van de toegepaste onderdelen. Vragen: devakshop.nl/pages/contact.