

RPISM reinigingspistool 1/2"

Praktische gebruiksinformatie

Eigen informatie van De Vakshop, gebaseerd op de productgegevens. Dit document is geen fabrikantcertificaat of CE-verklaring. Volg ook de instructies bij het geleverde product.

Voor het aansluiten

Sluit de watertoevoer af. Controleer het product, de slang en de koppeling op beschadiging. Gebruik een passende aansluiting en voorkom spanning op de slang.

In gebruik nemen

Zet de watertoevoer geleidelijk open. Controleer de verbinding op lekkage en stel de waterafgifte af op de toepassing. Richt een krachtige straal niet op personen of kwetsbare planten.

Welke aansluiting heeft het RPISM reinigingspistool?

De aansluiting is 1/2". Controleer of je slangkoppeling op deze aansluiting past.

Hoeveel water levert de RPISM?

De opgegeven waterafgifte is 25 liter per minuut bij 5 bar. De werkelijke afgifte hangt af van de watervoorziening.

Stopt het water als ik de hendel loslaat?

Ja. De veerbelaste hendel sluit de watertoevoer automatisch af wanneer je deze loslaat.

Van welk materiaal is het RPISM gemaakt?

Het huis is van messing met een beschermende EPDM-bekleding. De uitloop is van vernikkeld messing.

Na gebruik

Sluit de watertoevoer af en laat de druk weg voordat je de koppeling losmaakt. Laat het product leeglopen en berg het vorstvrij op. Controleer bij een afwijkend sproeibeeld eerst de watervoorziening en eventuele vervuiling.

Vragen over jouw aansluiting of toepassing? devakshop.nl/pages/contact