

# Straalpijp met Storz-koppeling Nok 66

## Praktische gebruiksinformatie

Eigen informatie van De Vakshop, gebaseerd op de productgegevens. Dit document is geen fabrikantcertificaat of CE-verklaring. Volg ook de instructies bij het geleverde product.

## Voor het aansluiten

Sluit de watertoevoer af. Controleer het product, de slang en de koppeling op beschadiging. Gebruik een passende aansluiting en voorkom spanning op de slang.

## In gebruik nemen

Zet de watertoevoer geleidelijk open. Controleer de verbinding op lekkage en stel de waterafgifte af op de toepassing. Richt een krachtige straal niet op personen of kwetsbare planten.

## Wat betekent Nok 66?

Het getal geeft de nokafstand van de Storz-koppeling aan: 66 mm.

## Hoe meet ik de nokafstand?

Meet de afstand tussen de binnenzijden van de twee tegenoverliggende nokken.

## Welke slang past op deze straalpijp?

Gebruik een slang met een passende Storz Nok 66 koppeling. Controleer de nokafstand van je huidige aansluiting.

## Waarvoor kan ik deze straalpijp gebruiken?

Voor handmatige waterafgifte bij beregening, terreinonderhoud en reiniging.

## Na gebruik

Sluit de watertoevoer af en laat de druk weg voordat je de koppeling losmaakt. Laat het product leeglopen en berg het vorstvrij op. Controleer bij een afwijkend sproeibeeld eerst de watervoorziening en eventuele vervuiling.

Vragen over jouw aansluiting of toepassing? [devakshop.nl/pages/contact](https://devakshop.nl/pages/contact)